

Osmišljeno s ljubavlju u Švedskoj



Sadržaj

| | |
|--|-----------|
| Dobrodošli | 22 |
| Pročišćivači zraka iz serije Blueair Pro | 23 |
| Ostvarivanje svih mogućnosti Blueair sustava | 24 |
| Upute za početak rada | 25 |
| Postavke | 26 |
| Zaštita i održavanje | 28 |
| Način rada | 29 |
| Promjena filtra | 30 |
| Dodavanje filtra Carbon+ | 32 |
| Filtri | 33 |
| Air Intelligence Module | 34 |

Dobrodošli

u obitelj uređaja

Blueair Pro



Hvala vam što ste kupili Blueair Pro pročišćivač zraka. S patentiranom tehnologijom HEPASilent™ i najnovijim filterima ovo je naš najmoćniji i tehnički najnapredniji pročišćivač zraka do sada. Unatoč tome, vrlo ga je jednostavno postaviti. Samo ga spojite na napajanje, uključite i pustite da odradi svoj posao.

Redovita promjena filtera

Promjena filtera prema rasporedu zamjene održava vaš Blueair Pro pročišćivač u odličnom stanju.

Produženje jamstva


Dovršite i pošaljite svoj jamstveni list društvu Blueair danas kako biste produžili svoje ograničeno jamstvo.

Zaštita planeta

Maksimalni učinak, minimalni utjecaj na okoliš. Vaš Blueair Pro može se reciklirati i tako živjeti vječno.

Blueair Pro

pročišćivač zraka



Ostvarivanje svih mogućnosti Blueair sustava

Blueair sustav jednostavan je za upotrebu. Provjerite odgovara li jedinica veličini vaše sobe i promijenite filtre prema preporučenom rasporedu zamjene filtara. Imajte na umu da svaki sustav za pročišćavanje zraka ima ograničenja volumena zraka koji može pročistiti, baš kao što klima-uređaji i grijalice imaju ograničenja volumena zraka koji mogu ohladiti ili zagrijati. Slijedite ove jednostavne smjernice.

Zatvorite prozore

Ne možete otvoriti prozore na vrući ljetni dan i očekivati da će vaš klima-uređaj raditi učinkovito jer osjetite kako vrući zrak ulazi, a hladan zrak izlazi. Iako ne možete vidjeti kako zagađeni zrak ulazi, a čisti zrak izlazi, ista logika vrijedi i prilikom upotrebe pročišćivača zraka.

Zatvorite vrata

Baš kao što možete zatvoriti dio kuće tijekom hladnih zimskih noći kako bi vaša grijalica radila učinkovitije, tako možete i zatvoriti prostoriju u kojoj se nalazi pročišćivač zraka da bi ostvario najbolji mogući učinak.

Neprekidni rad sustava

Za najbolje rezultate ostavite svoju Blueair jedinicu uključenu 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Neprekidni rad uređaja omogućuje kontinuiranu opskrbu čistim, filtriranim zrakom koji će konstantno cirkulirati u prostoriji. Blueair sustavi dizajnirani su tako da troše iznimno male količine energije. Zapravo, napajanje Blueair pročišćivača zraka košta otprilike jednako kao i napajanje jedne žarulje, ovisno o jedinici i brzini rada.



Kako bi se smanjio rizik od strujnog udara, ova oprema ima uzemljeni tip utikača s trećim (uzemljenim) vodom. Ovaj utikač odgovara samo uzemljenom tipu utičnice. Ako utikač ne stane u utičnicu, obratite se kvalificiranom osoblju kako bi postavili odgovarajuću utičnicu. Nemojte mijenjati utikač ni na koji način.



Ovaj simbol na proizvodu ili ambalaži ukazuje na to da se ovaj uređaj ne smije odlagati kao kućni otpad. Umjesto toga potrebno ga je predati Blueair servisu ili postrojenju za prikupljanje otpada u svrhu recikliranja električne i elektroničke opreme. Osiguravanjem ispravnog odlaganja ovog proizvoda spriječit ćete moguće negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje bi inače mogle biti uzrokovane neprikladnim rukovanjem ovim proizvodom.

Upute za početak rada

Opće sigurnosne upute

Pročišćivač zraka iz serije Blueair Pro električni je uređaj. Pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe i poduzmite potrebne mjere opreza kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda. Ograničeno jamstvo društva Blueair primjenjuje se samo ako se jedinica upotrebljava u skladu s ovim uputama.

Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobili upute koje se odnose na upotrebu uređaja od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.

Pripazite da se djeca ne bi igrala uređajem. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

Ovaj proizvod u skladu je s maksimalnom dopuštenom koncentracijom ozona od 0,050 dijelova na milijun po volumenu (ppmv) u 24-satnom razdoblju. Smjernicom agencije Health Canada iz 2010., koja se temelji na prosječnom vremenu od osam sati i testiranju provedenom u zatvorenoj, kontroliranoj sobi veličine oko 30 m³, preporučuje se maksimalna razina izloženosti od 0,020 ppmv ili manje.

Postavljanje

Postavite jedinicu na mjesto na kojem zrak može slobodno cirkulirati unutar te izvan i oko nje. Minimalna prihvatljiva udaljenost od drugog objekta je 4" ili 10 cm. Upotrebljavajte samo originalne Blueair filtre.

Ne postavljajte jedinicu:



Izravno na namještaj od tkanine, posteljinu ili zastore.



U blizini vlažnih okruženja, kao što su kupaoznice ili praonice rublja, u kojima može doći u dodir s vodom.



U blizini izvora topline, kao što su radijatori, kamini ili pećnice.




Na otvorenom.

Postavke


Priključite kabel čvrsto i u potpunosti u uvučenu utičnicu za kabel za napajanje koja se nalazi na donjoj strani jedinice, a drugi dio priključite u uzemljenu zidnu utičnicu ili traku za napajanje. Postavite jedinicu na maksimalnu brzinu,

što se preporučuje za brzo početno čišćenje, dnevnu upotrebu ili u slučaju vrlo zagađenog zraka. Nakon nekoliko minuta podesite jedinicu željenoj brzini. Minimalna brzina preporučuje se obično za upotrebu tijekom noći.


A. Funkcija Prikaza bez modula Air Intelligence Module



Zaslon je u stanju čekanja.




Uključite Blueair pročišćivač zraka dodirom tipke PLUS na jedinici. Između tipki pojavit će se plava traka.



Podesite brzinu od 1 do 3 s pomoću tipki PLUS i MINUS.


Isključite pročišćivač zraka pritiskom na tipku MINUS kada je jedinica u prvoj brzini.



Kada bude potrebna zamjena filtra, pojavit će se crveno svjetlo zamjene filtra.

Dok jedinica radi, zaslon će se polako ugastiti nakon 30 sekundi. Da biste ponovno aktivirali zaslon, jednostavno dodirnite jednu od tipki.

B. Funkcija Prikaza s modulom Air Intelligence Module



Potreban je Air Intelligence Module. Za instalaciju i održavanje modula Air Intelligence Module pogledajte stranicu 16 odjeljka „Air Intelligence Module”.


Uključite Blueair pročišćivač zraka dodirom tipke PLUS na jedinici. Između tipki pojavit će se plava traka.

Iznad trake dva stupca trake prikazuju razine suspendiranih čestica u zraku (PM2,5) i plinovitih zagađivača (GAS). Jedna traka (zeleno) predstavlja nisku razinu čestica ili plina.

Tri trake (zeleno, žuto i crveno) predstavljaju visoku razinu čestica ili plina, što ukazuje na potrebu za povećanjem brzine rada ili postavljanjem jedinice u automatski način rada.


Isključite pročišćivač zraka pritiskom na tipku MINUS kada je jedinica u prvoj brzini.

Napomena: Air Intelligence Module prikazat će visoke razine čestica i plina tijekom prvih pet minuta rada dok se senzori kvalitete zraka kalibriraju.



Za automatski način rada dodirnite tipku PLUS kada je jedinica u trećoj brzini. Pojavit će se riječ AUTO, a dva senzora kvalitete zraka podesit će brzinu prema razinama zagađivača.

Da biste se vratili na ručno upravljanje, pritisnite tipku MINUS.



Kada bude potrebna zamjena filtra, pojavit će se crveno svjetlo zamjene filtra.

Zaštita i održavanje

Blueair pročišćivači zraka odlikuju se kvalitetnim dizajnom, materijalima i izradom. Preporučujemo redovno čišćenje kako biste održali svoju jedinicu u odličnom stanju. Prije čišćenja ili održavanja uređaj se mora odspojiti s napajanja.


- Usišite rešetku dovoda zraka s unutrašnje strane kada uklonite filter da biste ga zamijenili.
- Vanjski dio jedinice obrišite mekom, čistom, vlažnom krpom.

- Uređaj nikada nemojte čistiti benzinom, kemijskim otapalima ili korozivnim materijalima jer ta sredstva mogu oštetiti površinu uređaja.
- Ne dopustite da strani objekti uđu u dovod ili ispušne otvore. To može uzrokovati strujni udar ili oštetiti jedinicu.
- Ne pokušavajte sami popraviti ili namjestiti neku od električnih ili mehaničkih funkcija na svojoj Blueair jedinici. Za informacije o jamstvu obratite se lokalnom trgovcu ili društvu Blueair.

Način rada


Zrak prolazi kroz ionizacijsku komoru gdje su čestice koje se prenose zrakom nabijene negativnim ionima. Nabijene čestice privlači

površina filtra HEPASilent™. Pročišćeni zrak, koji gotovo da ne sadrži nikakve zagađivače, ponovno cirkulira prostorijom.




Promjena filtra

Prije nego što počnete mijenjati filter, isključite jedinicu i odspojite utikač iz zidne utičnice.




1
Isključite jedinicu i otvorite vrata za dovod zraka tako da povučete njihov gornji dio. Vrata za dovod zraka nalaze se na desnoj strani ako ste okrenuti prema prednjem dijelu jedinice.




2
Filter je ugrađen u jedinicu u obliku slova V. Dvije su pločice vidljive sa strane.



3
S pomoću pločica spojite obje stranice filtra.



4
Nježno izvucite prljavi filter iz jedinice.




5
Držeći stranice filtra zajedno, umetnite novi filter u jedinicu s pomoću traka vodilica na vrhu i dnu kućišta filtra.



6
Nježno gurnite novi filter unutra.




7
S pomoću pločica izvucite obje stranice filtra.



8
Ponovno postavite vrata za dovod zraka. Uključite jedinicu.



9
Za Blueair Pro L i XL ponovite korake 2 – 7 za sva pakiranja filtra.




Priključite kabel za napajanje, uključite i držite crveno svjetlo zamjene filtra tri sekunde. Bljesnut će i nestati.

Dodavanje filtra Carbon+



1
Držeći stranice filtra zatvorenima, lagano gurnite filter Carbon+ u jedinicu.



2
Gurnite stranice prema glavnom filtru.



3
Umetnite filter Carbon+ na pločicu okvira glavnog filtra.

Dok jedinica radi, zaslon će se polako ugaziti nakon 30 sekundi.
Da biste ponovno aktivirali zaslon, jednostavno dodirnite jednu od tipki.

Filtri

Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji HEPASilent uređaji iz serije Blueair Pro nevjerojatno su tihi. Uz jedinicu dolazi jedan već ugrađeni filter HEPASilent.

Filter čestica. Uključuje filter čestica koji uklanja prašinu, pelud, bakterije, dlake kućnih ljubimaca, spore plijesni i druge čestice koje se prenose zrakom. Filter čestica izrađen je od polipropilena, koji mehanički filtrira čestice koje se prenose zrakom. Kako bi se povećala učinkovitost filtra, Blueair jedinica negativno nabija čestice prije nego što stignu do filtra.

Filter SmokeStop™. Uključuje kombinirani filter čestica i aktivnog ugljika za uklanjanje plinovitih zagađivača kao što su dim cigareta i cigara ili drugi HOS-ovi (hlapljivi organski spojevi, uključujući boje za kućanstvo i druge kemikalije). Dodavanje aktivnog ugljika u filter može utjecati na protok zraka i CADR. Također možete primijetiti blagi miris ugljika kada se filter prvi put upotrijebi; brzo će nestati.

Filter Carbon+. Dodatni filter aktivnog ugljika koji se može postaviti u uređaje iz serije Blueair Pro uz glavni filter čestica HEPASilent ili filter SmokeStop. Pruža dodatnu zaštitu od plinovitih zagađivača kao što su formaldehid, sumporni dioksid i hlapljivi organski spojevi.

Za najbolji mogući učinak Blueair preporučuje da filtre mijenjate nakon svakih šest (6) mjeseci upotrebe.

U nekim zemljama nudimo praktičan Program pretplate na filtre. Obratite se lokalnom trgovcu ili društvu Blueair da biste saznali je li program dostupan u vašoj zemlji.

VAŽNO! Upotrebljavajte samo originalne Blueair filtre kako biste osigurali pravilnu funkciju jedinice te ostvarili pravo na potpuno pokriće prema jamstvu.

Podaci kupca

Broj modela i serijski broj ovog uređaja mogu se pronaći na donjoj strani jedinice. Navedite ih u prostoru predviđenom u nastavku i čuvajte za buduću upotrebu.

Broj modela

Naziv trgovca

Serijski broj

Adresa trgovca

Datum kupnje


Telefonski broj

Air Intelligence Module

Dodavanjem modula Blueair Air Intelligence Module, uređaji iz serije Blueair Pro mogu kontinuirano pratiti i izvještavati o kvaliteti okolnog zraka s pomoću vrhunskog senzora čestica i plina. Jedinica također može raditi u automatskom načinu rada, u kojem se

brzina postavlja ovisno o razini zagađenja koju senzori otkriju.


Ako želite nadograditi svoju Blueair Pro jedinicu modulom Air Intelligence Module, posjetite web stranicu www.blueair.com da biste pronašli najbližeg trgovca.



Izvucite poklopac iz držača modula.



Umetnite Air Intelligence Module u držač modula.



Umetnite paket filtra i ponovno postavite vrata dovoda.

Uklonite gornji paket filtra – pogledajte odjeljak Promjena filtra, koraci 1 – 4.

Održavanje modula Air Intelligence Module

- Uklonite modul iz jedinice.
- S pomoću usisavača nježno očistite dovod zraka ispred senzora plina.
- Vlažnim pamučnim štapićem očistite leću senzora prašine. Nakon čišćenja prljavštine s leće, upotrijebite suhi pamučni štapić za brisanje leće. Nemojte upotrebljavati alkohol za čišćenje leće.
- Ponovno umetnite modul.





Blueair Pro

Profesionalna učinkovitost Superiorni stil

Blueair je utemeljen na uvjerenju da bi svatko trebao moći uživati u čistom zraku u zatvorenom prostoru, kod kuće ili na radnom mjestu. Postali smo svjetski predvodnik u uklanjanju nečistoća iz zraka u zatvorenom prostoru sve do najsitnijih čestica zahvaljujući svojoj dubokoj predanosti istraživanju i inovacijama. Naša zdravija rješenja za čisti zrak rade tiho i upotrebljavaju vrlo malo energije za brže čišćenje zraka, uklanjajući alergene, pokretače astme, viruse, bakterije i druge zagađivače koji se prenose zrakom.

Razvijamo najbolje svjetske pročišćivače zraka jer strastveno vjerujemo da je čisti zrak osnovno ljudsko pravo. Blueair – Osmišljen s ljubavlju u Švedskoj.

www.blueair.com



Blueair AB
Karlavägen 108
SE-115 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
Fax: +46 8 679 45 45
info@blueair.se

Blueair (Shanghai)
Trading Co. Ltd.
Rm 1005 City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai
Tel: +86 21 6091 0981
Fax: +86 21 6091 0989
info@blueair.cn

Blueair Inc.
Suite 1900
100 N LaSalle Street
Chicago
IL 60602
Tel: +1 888 258 3247
Fax: +1 312 727 1153
info@blueair.com

Blueair India
Embassy of Sweden
Nyaya Marg
Chanakyapuri
New Dehli – 110021
Tel: +91 11 4606 7121
Fax: +91 11 4606 7120
india@blueair.se